

〈取扱い上の注意〉※絵表示は注意事項を示すものであり、実際の形状とは異なっています。

警告 取り扱いを誤ると、死亡または重傷などを負う可能性があります。

火 気 厳 禁

●テント内では、ガス・ガソリン・灯油・木炭などの燃焼物や燃焼器具を使用しないでください。火災や一酸化炭素中毒の危険があります。

●タバコやキャンドル、ホットカーペットなどの熱源の取り扱いには十分注意してください。テント生地への損傷や火災の危険があります。


●テントに裸火などを近づけたり、テントのそばで焚き火や花火などはしないでください。テント生地への損傷や火災の危険があります。

●強風や豪雨などの悪天候時や、それらの状況が予測される場合には使用しないでください。テントの破損や事故につながる危険があります。

●開けた場所の大木の下、崖などの近く、水際や波打ち際での設営はしないでください。落雷、落石や土砂崩れ、増水や高波の危険があります。

●本製品は、キャンプ地での使用を前提に企画致しております。常設用や山岳用としては使用しないでください。テントの劣化や破損、事故につながる危険があります。

●寒冷期や降雪時には使用しないでください。気温が2℃以下になると降雪の可能性があります。テントの埋没や破損、事故につながる危険があります。



注意 取り扱いを誤ると、負傷または物的損害が発生する可能性があります。

●凸凹や段差のある場所、石・岩・木の枝などの鋭利なものや突起物があるところでは設営しないでください。破損や穴が空くなどの原因になります。

●テント設営の際、ポールやペグ・ハンマーなどの取り扱いにおいて、周囲に危険がないように十分注意してください。特に乳幼児にはご注意ください。

●組立・収納の際は、たたんだ状態のポールを落としたり、テント生地に引っ掛けないように十分注意してください。ポールの連結コードやテント生地が損傷する原因になります。

●設営完了後は、テントの変形や生地がたるんでいないことを確認してください。ルーフにたるみがある場合など、雨天時に雨水がたまりテントが破損するなどの原因になります。

●表示人数を超えて使用しないでください。破損や事故につながる原因になります。

●雨天時にテント内から生地に触れたり、物を立て掛けた場合など、雨漏りを誘発する可能性があります。

●直射日光の当たる場所や高温になる所、屋外に放置しないでください。テント生地や樹脂部品の劣化、金属部品が錆びるなどの原因になります。

●テント生地の色は、使用頻度により徐々に退色する可能性があります。

●使用後は、テント生地の汚れをナイロンブラシ等で落として日陰でよく乾燥させ、ポールなどの各部品は、汚れや水気をよく拭き取ってください。汚れや水気・湿気は、テント生地の色落ちやカビ、金属部品に錆が発生するなどの原因になります。

※誤った取扱い・設営や使用状況・加工や改造などによる損害・事故、経年変化などによる各部品の損傷・劣化・錆や腐食の発生等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

●お出掛け前に一度組み立てて、部品点数等を確認してからご使用ください。

●製品改良のため、外観および仕様は予告なく変更することがあります。

※レンタル等による貸出し、オークション等による転売や中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損傷・事故などにつきましては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

■製品についてお気付きの点・ご不明の点がございましたら、お買い上げの販売店、または当社までお問い合わせください。

●修理・部品等が必要なときは、お買い上げの販売店、または本社、支店、営業所にお問い合わせください。

キャプテンスタッグ株式会社 東京支店 TEL(03)5625-5570(代表) 仙台営業所 TEL(022)238-4511(代表)

〒955-8588 新潟県三条市五明190番地

TEL.0256-35-3117

受付時間 9:00~12:00・13:00~17:00(土・日・祝日は除く)

MADE IN CHINA
K801

大阪支店 TEL(06)6305-0607(代表) 新潟営業所 TEL(0256)35-3119(代表)

名古屋支店 TEL(052)412-6297(代表) 北陸営業所 TEL(0256)35-3119(代表)

福岡支店 TEL(092)573-4600(代表) 広島営業所 TEL(082)843-4450(代表)

札幌営業所 TEL(011)641-4375(代表) 高松営業所 TEL(087)835-3521(代表)

<http://www.captainstag.net/>

EX GEAR

ALUMINUM TOURING DOME

UV CUT
UV PROTECTION

取扱説明書



この度は、当社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
また、取扱説明書はいつでも再読できるように大切に保管してください。

アドバイス

- 設営場所は、平らで水はけがよく、風当たりの弱いところを選び、小石等は取り除きましょう。
- 堅い地面や砂地など、地質や地面の状態に適したペグを使用しましょう。
- 予備のペグやロープ等は常に用意するようにしましょう。
- ペグやガイドロープ、テントの張り具合はいつも点検するようにしましょう。
- インナーテントの下には、フロアより少し小さめのレジャーシート等を敷くようにしましょう。汚れや傷が付きにくくなります。
- 生地は直射日光により劣化し、色あせや裂けを引き起こします。生地を寿命を伸ばすためにも長期間に渡る連続使用は避けましょう。
- 雨天時や人間の呼気・体温などで起こる内外の温度差により、テント内に結露が生じます。時々換気を行えば、結露をある程度防ぐことができます。
- 生地の汚れは、ぬるま湯で薄めた中性洗剤をスポンジに付けて落とし、洗剤分を拭き取ってから自然乾燥させてください。ドライクリーニングや乾燥機の使用はしないでください。
- テント生地の撥水性は永久的なものではありません。使用する前など、必要に応じて市販の防水スプレー等を使用してください。
- テント生地に小さな切れや裂けが生じた場合は、市販のリペアテープ等で修理してください。
- 使用後は、ポールなどのスチール製品に市販の防錆スプレー等を塗布し、収納バッグに入れて屋内の乾燥したところに保管してください。



No.UA-2

エクスギア アルミツーリングドーム2UV (キャリーバッグ付)